

Leistungsmerkmale am analogen Anschluss

1. Anklopfen

aktivieren	* 43 #	Anrufer abweisen	hook flash, 0
deaktivieren	# 43 #	Anrufer übernehmen, dabei	
überprüfen	* # 43 #	- bisherige Gespräche trennen - bisherige Gespräche halten	hook flash, 1 hook flash, 2

2. Rückfrage / Makeln

Rückfrage	hook flash, Zielrufnr. #	überprüfen	* # 43 #
Makeln	hook flash, 2	- gehaltene Verbindung trennen und - gehaltene Verbindung aktivieren - gehaltene Verbindung trennen	hook flash, 1 hook flash, 0

3. Dreierkonferenz

einberufen	hook flash, 3	zu Makeln zurückhook	flash, 2
------------	---------------	----------------------	----------

4. Anrufweitschaltung

sofort aktivieren	* 21 * Zielrufnr. #	sofort überprüfen	* # 21 #
bei Nichtmelden aktivieren	* 61 * Zielrufnr. #	bei Besetzt überprüfen	* # 67 #
bei Besetzt aktivieren	* 67 * Zielrufnr. #	sofort Zielrufnummer überprüfen	* # 21 * Zielrufnr. #
sofort deaktivieren	# 21 #	bei Nichtmelden Zielrufnummer überprüfen	* # 61 * Zielrufnr. #
bei Nichtmelden deaktivieren	# 61 #	bei Besetzt Zielrufnummer überprüfen	* # 67 * Zielrufnr. #
bei Besetzt deaktivieren	# 67 #		
bei Nichtmelden überprüfen	* # 61 #		

5. Fallweise Unterdrückung der Übertragung der Rufnummer

des rufenden Anschlusses zum gerufenen Anschluss (CLIR)			
aktivieren	* 31 * Zielrufnr. #	deaktivieren	automatisch nach Auflegen

Abkürzungen:

* - Stern Taste

- Rauten Taste

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 - zu wählende Kennziffer(n)

hook flash (R-Taste) - Unterbrechung für 200-300 ms. Bei vielen Telefonen ist die R-Taste mit dieser Funktion belegt. Bei Geräten ohne R-Taste oder Geräten, bei denen die R-Taste nicht belegt ist, können Sie diese Funktion manuell mit einem kurzen Tippen auf die Gabel ausführen.